

ISTRUZIONI PER L'USO E LA MANUTENZIONE ALTERNATORI SERIE SPE-E1E

Prima di utilizzare il gruppo elettrogeno è indispensabile leggere il manuale "Use e manutenzione" del gruppo elettrogeno e dell'alternatore e seguire le raccomandazioni seguenti.

- Un funzionamento sicuro ed efficiente può essere raggiunto solo se le macchine vengono utilizzate in modo corretto, secondo quanto previsto dai relativi manuali di "Use e manutenzione" e dalle norme di sicurezza.
- Una scarica elettrica può causare gravi danni e addirittura la morte.
- È vietato togliere la calotta di chiusura della scatola morsetti e le griglie di protezione dell'alternatore finché lo stesso è in movimento e prima di avere disattivato il sistema di avviamento del gruppo elettrogeno.
- La manutenzione del gruppo deve essere effettuata esclusivamente da personale qualificato e specializzato.
- Non operare con indumenti "sciolti" in vicinanza del gruppo elettrogeno.

Le persone addette alla movimentazione devono sempre indossare guanti da lavoro e scarpe antinfortistiche. Qualora il generatore o l'intero gruppo debba essere sollevato da terra, gli operai devono usare un casco protettivo.

L'installatore finale del gruppo elettrogeno è responsabile della predisposizione di tutte le misure necessarie a rendere l'intero impianto conforme alle vigenti norme locali di sicurezza (messa a terra, protezioni contro il contatto, protezioni contro le esplosioni e l'incendio, arresto di emergenza, ecc...).

Messaggi di sicurezza: Nel presente manuale useremo dei simboli che hanno il seguente significato:

IMPORTANTE! Si riferisce ad una operazione rischiosa o pericolosa che può causare danni al prodotto.

CAUTELA! Si riferisce ad una operazione rischiosa o pericolosa che può danneggiare il prodotto e può causare ferite alle persone.

ATTENZIONE! Si riferisce ad una operazione rischiosa o pericolosa che può causare gravi ferite o possibile morte.

PERICOLO! Si riferisce ad un rischio immediato che potrebbe causare gravi ferite o la morte.

2. DESCRIZIONE DELL'ALTERNATORE

Gli alternatori della serie **SPE-E1E** sono monofase a due poli, con spazzole e con un regolatore elettronico che assicura la regolazione della tensione.

Essi sono costruiti in conformità a quanto previsto dalle norme **EN 60034-1, EN 60204-1, EN 55014-1, EN 55011, EN 61000-6-2, EN 61000-6-4** ed alle direttive **2006/95/CE, 2004/108/CE**.

Ventilazione. Assiale con aspirazione dal lato opposto accoppiamento.

Protezione. Standard IP 21. A richiesta IP 23.

Senso di rotazione. Sono ammessi ambedue i sensi di rotazione.

Caratteristiche elettriche. Gli isolamenti sono realizzati con materiale di classe H sia nello statore che nel rotore.

Gli avvolgimenti sono tropicalizzati.

Potenza. Sono riferite alle seguenti condizioni: temperatura ambiente non superiore a 40°C, altitudine non superiore a 1000 m s.l.m., servizio continuo a cosφ= 1.

Sovraccarichi
Si accetta generalmente un sovraccarico del 10% per 1 ora ogni 6 ore.

Caratteristiche meccaniche.
La cassa e gli scudi sono in lega di alluminio resistente alle vibrazioni. L'albero è in acciaio ad alta resistenza. Il rotore è particolarmente robusto per resistere alla velocità di fuga dei motori di trascinamento ed è dotato di una gabbia di smorzamento che permette un buon funzionamento anche con carichi monofase distorti. I cuscinetti sono lubrificati a vita.

Funzionamenti in ambienti particolari.
Nel caso l'alternatore debba funzionare ad una altitudine superiore ai 1000 m s.l.m. è necessario attuare una riduzione della potenza erogata del 4% ogni 500 metri di incremento. Quando la temperatura dell'ambiente è superiore a 40° C si deve ridurre la potenza erogata dall'alternatore del 4% ogni 5° C di incremento.

MESSA IN SERVIZIO

Le seguenti operazioni di controllo e di messa in servizio devono essere eseguite solo da personale qualificato.

- L'alternatore dovrà essere installato in un locale con possibilità di scambio dell'aria con l'atmosfera per impedire che la temperatura ambiente superi i valori previsti dalle norme.
- Bisogna fare attenzione che le aperture previste per l'aspirazione e lo scarico dell'aria non siano mai ostruite e che la tecnica prescelta per il piazzamento dell'alternatore sia tale da evitare l'aspirazione diretta dell'aria calda in uscita dall'alternatore stesso e/o dal motore primo.
- Prima della messa in funzione è necessario controllare visivamente e manualmente che tutti i morsetti delle diverse motorizzazioni siano serrati regolarmente e che non esista impedimento alcuno alla rotazione del rotore. Nel caso l'alternatore sia stato inutilizzato per lungo tempo, prima di metterlo in servizio controllare la resistenza di isolamento verso massa degli avvolgimenti tenendo presente che ogni singola parte da controllare deve essere isolata dalle altre. Questo controllo si dovrà eseguire con lo strumento a 500 V, c.c. denominato Megger.
- Normalmente vengono ritenuti sufficientemente isolati gli avvolgimenti che hanno un valore di resistenza verso massa $\geq 1 \text{ M}\Omega$. Nel caso che il dato rilevato sia inferiore è necessario procedere ad un ripristino dell'isolamento asciugando l'avvolgimento utilizzando per es. un forno a 60 - 80°C (o facendo circolare nello stesso un adatto valore di corrente elettrica ottenuta da una sorgente ausiliaria). È necessario verificare che le parti metalliche dell'alternatore e la massa dell'intero gruppo siano collegati al circuito di terra e che quest'ultimo risponda alle prescrizioni di legge.

Errori o dimenticanze nella messa a terra possono causare conseguenze anche mortali.

3. ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO

Il montaggio deve essere effettuato da persone qualificate dopo la lettura del manuale.

Forma costruttiva B3/B14 (E1E)

La forma costruttiva B3/B14 obbliga all'uso di un giunto elastico tra motore primo e alternatore.

Il giunto elastico non dovrà dare origine a forze assiali o radiali durante il funzionamento e dovrà essere montato rigidamente sulla sporgenza dell'albero dell'alternatore. Si consiglia di eseguire l'assemblaggio seguendo le seguenti fasi:

- Applicare sull'alternatore il semigiunto e la campana di allineamento come rappresentato nella **figura 1a**. Nel posizionamento del semigiunto sull'alternatore tenere presente che il rotore, ad accoppiamento completato, deve poter conservare la possibilità di dilatarsi assialmente verso il cuscinetto lato opposto accoppiamento; perché ciò sia possibile è necessario che a montaggio finito la sporgenza dell'albero sia posizionata rispetto alle lavorazioni del coprerotore, come rappresentato nella **figura** e relativa **tabella 1b**.

Fig. 1a


Fig. 1b

Modello	L (mm)
E1E10	2
E1E11	2
E1E13	4

- Applicare sulla parte rotante del motore diesel il relativo semi-giunto come indicato in **figura 1c**.
- Montare i tasselli elastici del giunto.
- Accoppiare l'alternatore al motore primo fissando con le apposite viti la campana di accoppiamento (vedi **figura 1d**).

Fig. 1c

Fig. 1d



- Fissare con adattati antivibranti l'insieme motore-alternatore alla base facendo attenzione che non si creino tensioni tendenti a deformare il naturale allineamento delle due macchine.

ISTRUZIONI PER L'USO E LA MANUTENZIONE ALTERNATORI SERIE SPE-E1E

- Observare que le cuscinetto lato opposto accoppiamento dell'alternatore abbia il previsto spazio di dilatazione (minimo 2 mm) e sia precaricato dalla molla di precarico.


Forma costruttiva B3/B9

Tale forma costruttiva prevede l'accoppiamento diretto tra motore primo e alternatore. Si consiglia di procedere all'assemblaggio nel seguente modo:

- Fissare il coprerotore «C» al motore primo come rappresentato nella **figura 2a**.
- Applicare il tirante (13) per il frangigio assiale del rotore avvitandolo a fondo sulla sporgenza dell'albero del motore come rappresentato nella **figura 2b**.

Fig. 2a


Fig. 2b



- Fissare l'alternatore al suo coprerotore con i 4 bulloni previsti come indicato nella **figura 2c**.
- Bloccare assialmente il rotore applicando la rondella (50) e serrando il dado autobloccante (51) con chiave dinamometrica (coppia di serraggio 35 Nm per tiranti M8; 55 Nm per tiranti M10 e 100 Nm per i tiranti M14) (**figura 2d**).

Fig. 2c

Fig. 2d



- Prima di applicare il dado osservare che la porzione filettata del tirante entri nel rotore permettendo così un sicuro bloccaggio. Inoltre prima del montaggio verificare che le sedi coniche di accoppiamento (sia alternatore e motore) siano regolari e ben pulite.

Forma B2 (E1E11-E1E13)

Anche tale forma prevede l'accoppiamento diretto tra motore e alternatore. Si consiglia di procedere all'assemblaggio nel seguente modo:

- Controllare il corretto posizionamento del rotore sull'assillo della tabella riportata in **fig. 3a**.

Fig. 3a

Fig. 3b

SAE	A mm
6 1/8	30,2
7 1/8	30,2
8	62
10	53,8
11 1/8	39,6

Fig. 3c

Fig. 3d

- Togliere eventuali mezzi di bloccaggio del rotore posti sul lato opposto accoppiamento.
- Avvicinare l'alternatore al motore primo come rappresentato in **figura 3b**.
- Centrare e fissare lo statore alla flangia del motore primo con le apposite viti come indicato in **figura 3c**.
- Centrare e fissare con le apposite viti il giunto del rotore al volano del motore primo, agendo attraverso le aperture apposite, come indicato in **figura 3d**.

Fig. 3c

Fig. 3d




Fig. 3d

Fig. 3e

Fig. 3f

Fig. 3g

Fig. 3h

Fig. 3i

Fig. 3j

Fig. 3k

Fig. 3l

Fig. 3m

Fig. 3n

Fig. 3o

Fig. 3p

Fig. 3q

Fig. 3r

Fig. 3s

Fig. 3t

Fig. 3u

Fig. 3v

Fig. 3w

Fig. 3x

Fig. 3y

Fig. 3z

Fig. 3aa

Fig. 3ab

Fig. 3ac

Fig. 3ad

Fig. 3ae

Fig. 3af

Fig. 3ag

Fig. 3ah

Fig. 3ai

Fig. 3aj

Fig. 3ak

Fig. 3al

Fig. 3am

Fig. 3an

Fig. 3ao

Fig. 3ap

Fig. 3aq

Fig. 3ar

Fig. 3as

Fig. 3at

Fig. 3au

Fig. 3av

Fig. 3aw

Fig. 3ax

ISTRUZIONI PER L'USO E LA MANUTENZIONE ALTERNATORI SERIE SPE-E1E

La protezione limita al valore impostato la tensione ai capi del rotore; il valore a cui viene limitata la tensione di alimentazione del rotore è tarato in fabbrica ed aumenta ruotando il trimmer OL in senso orario per HVR-11E e antiorario per HVR-10E.

6. SCHEMI ELETTRICI




Fig. 3a

Fig. 3b

Fig. 3c

Fig. 3d

Fig. 3e

Fig. 3f

Fig. 3g

Fig. 3h

Fig. 3i

Fig. 3j

Fig. 3k

Fig. 3l

Fig. 3m

Fig. 3n

Fig. 3o

Fig. 3p

Fig. 3q

Fig. 3r

Fig. 3s

Fig. 3t

Fig. 3u

Fig. 3v

Fig. 3w

Fig. 3x

Fig. 3y

Fig. 3z

Fig. 3aa

Fig. 3ab

Fig. 3ac

Fig. 3ad

Fig. 3ae

Fig. 3af

Fig. 3ag

Fig. 3ah

Fig. 3ai

Fig. 3aj

Fig. 3ak

Fig. 3al

Fig. 3am

Fig. 3an

Fig. 3ao

Fig. 3ap

Fig. 3aq

Fig. 3ar

Fig. 3as

Fig. 3at

Fig. 3au

Fig. 3av

Fig. 3aw

Fig. 3ax

Fig. 3ay

Fig. 3az

Fig. 3ba

Fig. 3bb

Fig. 3bc

Fig. 3bd

Fig. 3be

Fig. 3bf

Fig. 3bg

Fig. 3bh

Fig. 3bi

Fig. 3bj

Fig. 3bk

Fig. 3bl

Fig. 3bm

Fig. 3bn

Fig. 3bo

Fig. 3bp

Fig. 3bq

Fig. 3br

Fig. 3bs

Fig. 3bt

Fig. 3bu

Fig. 3bv

Fig. 3bw

Fig. 3bx

Fig. 3by

Fig. 3bz

Fig. 3ca

Fig. 3cb

Fig. 3cc

Fig. 3cd

Fig. 3ce

Fig. 3cf

Fig. 3cg

Fig. 3ch

Fig. 3ci

Fig. 3cj

Fig. 3ck

ISTRUZIONI PER L'USO E LA MANUTENZIONE ALTERNATORI SERIE SPE-E1E

7. NOTE GENERALI

Funzionamento in ambienti particolari

Nel caso si usi l'alternatore in un gruppo insonorizzato fare attenzione che l'aria aspirata sia sempre quella fresca in entrata; ciò si ottiene sistemando vicino alla presa d'aria con l'esterno. Inoltre bisogna tener conto che la quantità d'aria richiesta dall'alternatore è di:

- 3 m³/min. per i modelli **SPE10**
- 4 m³/min. per i modelli **E1E10**
- 5 m³/min. per i modelli **E1E11**
- 10 m³/min. per i modelli **E1E13**

Cuscinetti

I cuscinetti degli alternatori **SPE-E1E** sono autolubrificati e quindi non richiedono manutenzioni per un periodo di funzionamento superiore alle 5000 ore. Quando si deve procedere alla revisione generale del gruppo elettrogeno è consigliabile lavare i cuscinetti con adatto solvente, rimuovere e sostituire la riserva di grasso. Si possono usare: AGIP GR MW3 - SHELL ALVANIA 3 - MOBIL OIL MOBILUX GREASE 3 o altri grassi equivalenti.

Tipo di cuscinetto		
Alternatore	Lato accoppiamento	Lato opp. accoppiamento
SPE10	-	6004-22-C3
E1E10	6305-22-C3	6204-22-C3
E1E11	6207-22-C3	6205-22-C3
E1E13	6208-22-C3	6305-22-C3

Collettori ad anelli, portaspazzole e spazzole

Il complesso collettore-portaspazzole-spazzole è dimensionato e studiato per garantire un servizio sicuro e prolungato. Pertanto durante l'uso dell'alternatore non sono richieste operazioni particolari di manutenzione a questo sistema per almeno 2000 ore di servizio negli alternatori a 2 poli e 4000 ore in quelli a quattro poli.

Nel caso si notasse però un comportamento irregolare dell'alternatore con disconnessione casuale dell'alternatore ed irregolarità nella erogazione della corrente elettrica è necessario attuare le seguenti semplici operazioni:

- controllare lo stato di pulizia del sistema collettore-spazzole ed il loro corretto assetto meccanico,
- controllare che le spazzole siano posizionate in modo che per tutta la loro larghezza appoggino entro la superficie degli anelli,
- controllare lo stato delle spazzole ed eventualmente sostituirle se usurate.

GUASTO	CAUSE	INTERVENTI
Alternatore non si eccita	1) Insufficiente tensione residua 2) Interruzione di un collegamento 3) Regolatore guasto 4) Velocità insufficiente 5) Guasto negli avvolgimenti 6) Cattivo contatto con le spazzole	1) Eccitare il rotore utilizzando una batteria 2) Ripristinare il collegamento 3) Sostituire il regolatore 4) Intervenire sul regolatore di giri del motore primo 5) Controllare le resistenze e sostituire la parte avariata 6) Pulire e controllare il collettore ad anelli
Tensione a vuoto bassa	1) Velocità ridotta 2) Cattivo contatto delle spazzole 3) Avvolgimento guasto 4) Regolatore guasto	1) Riportare il motore prima a velocità nominale 2) Controllare, pulire o sostituire le spazzole 3) Controllare la resistenza e sostituire la parte in avaria 4) Sostituire il regolatore
Tensione corretta a vuoto, ma troppo bassa a carico	1) Velocità ridotta a carico 2) Regolatore guasto 3) Avvolgimento del rotore difettoso 4) Carico troppo elevato	1) Intervenire sul regolatore di giri del motore 2) Sostituire il regolatore 3) Controllare la resistenza dell'avvolg. del rotore e, se guasto, sostituire il rotore 4) Intervenire sul carico per ridurlo
Tensione corretta a vuoto, ma troppo alta a carico	1) Presenza di condensatori sul carico 2) Regolatore guasto	1) Ridurre il carico capacitivo 2) Controllare ed eventualmente sostituire il regolatore
Tensione instabile	1) Massa rotante troppo piccola 2) Velocità irregolare 3) Cattivo contatto sul collettore	1) Aumentare il volano del motore primo 2) Controllare e riparare il regolatore di giri del motore primo 3) Pulire e controllare il collettore ad anelli e le spazzole
Funkzionamento rumoroso	1) Accoppiamento meccanico difettoso 2) Cortocircuito su qualche avvolgimento 3) Cuscinetto difettoso	1) Controllare e/o modificare l'accoppiamento 2) Controllare gli avvolgimenti e/o il carico 3) Sostituire il cuscinetto

7. GENERAL NOTE:

Operation in particular settings
If the alternator is going to be used within a soundproof generating set, make sure that only fresh air enters it. This can be ensured by placing the alternator's air inlet near the external air intake.
Moreover, remember that the quantity of air required is:
3 m³/min. for **SPE10** alternators
4 m³/min. for **E1E10** alternators
5 m³/min. for **E1E11** alternators
10 m³/min. for **E1E13** alternators

Bearings

The bearings of the alternators are self lubricated and therefore they do not require maintenances for a period of more than 5000 hours.
When it is necessary to proceed to the general overhaul of the generating set it is advisable to wash the bearings with a proper solvent, to remove and to replace the grease reserve.
It is possible to use: AGIP GR MW3 - SHELL ALVANIA 3 - MOBIL OIL MOBILUX GREASE 3 or an other equivalent grease.


Bearing type		
Alternator	Driving end	Non driving end
SPE10	-	6004-22-C3
E1E10	6305-22-C3	6204-22-C3
SPE-E1E11	6207-22-C3	6205-22-C3
SPE-E1E13	6208-22-C3	6305-22-C3

Slip-rings, brush holder and brushes

The set of collector-brush holder-brushes is designed to guarantee a safe and long service. Therefore during the use of the alternator particular operations of maintenance to this system are not demanded for at least 2000 hours.
In case of the de-excitation of the alternator and the consequent irregularity of the electric current supply it is necessary to carry out the following simple operations:


- Clean the slip ring-brushes and their corrected mechanical position.
- Check the position of the brushes; they must be lean for all their width, within the surface of rings.
- Check the brushes and eventually replace them if worn.

FAULT	CAUSE	SOLUTION
Alternator does not excite	1) Insufficient residual voltage 2) Connection break 3) Broken regulator 4) Insufficient speed 5) Windings breakdown 6) Poor contact with the brushes	1) Excite the rotor using a battery 2) Reset the connection 3) Replace the regulator 4) Adjust speed regulator 5) Check winding resistance and replace damaged part 6) Clean and check the collector
Low no-load voltage	1) Reduced speed 2) Poor brushes contact 3) Winding failure 4) Broken regulator	1) Reset speed for drive motor 2) Check, clean or replace the brushes 3) Check resistance and replace damaged part 4) Replace the regulator
Correct no-load voltage but too low with load	1) Low speed with load 2) Broken regulator 3) Defective winding rotor 4) Load is too high	1) Adjust speed regulator 2) Replace the regulator 3) Check winding resistance and replace the rotor if it is broken 4) Reduce the load
Correct no-load voltage but too high with load	1) Appliances with capacitors on the load 2) Broken regulator	1) Reduce the capacitive load 2) Replace the regulator
Unstable voltage	1) Rotating mass too small 2) Uneven speed 3) Poor contact on collector	1) Increase the flywheel of the primary motor 2) Check and repair speed regulator 3) Check and clean the slip-ring and the brushes
Noisy Functioning	1) Bad coupling 2) Short circuit in windings or load 3) Faulty bearing	1) Check and correct coupling 2) Check windings and loads 3) Replace faulty bearing



N°	COD.	RICAMBI	SPARE PARTS	LISTA DE REPUESTOS	PIECES DETACHEES	ERSATZTEILE
1	*	CARC. CON STATORE	FRAME WITH STATOR	CARC. CON ESTATOR	CARC. AVEC STATOR	GEHÄUSE MIT STATOR
2A	*	INDUTT. ROTANTE B9	B9 ROTATING INDUCT.	INDUCT. ROTANTE B9	ROUE POLAIRE B9	DREHANKER B9
4A	*	SCUDO ANTERIORE B9	B9 FRONT COVER	TAPA ANTERIOR B9	FLASQUE AVANT	VORDERER LAGERSCHILD B9
5	E10B104E	CUFFIA SUPERIORE	TOP COVER	TAPA SUPERIOR	COFFRE SUPERIOR	HOERE SCHUTZ
8B	E10KA128C	PROTEZIONE POSTERIORE	REAR COVER	PROTECCION POSTERIOR	COUVERCLE ARRIERE	HINTERER SCHUTZ
8C	*	PROTEZIONE POSTERIORE FORATA	DRILLED REAR COVER	PROTECCION POSTERIOR ALTA PERFORADA	COUVERCLE ARRIERE PERCEE	HINTERE DURCHBOHRTE SCHUTZ
9	E10KA010A	TAPPO POSTERIORE	REAR PLUG	TAPON	BOUCHON POSTERIEUR	HINTERER VERSCHLUSS
10	E10VE010C	VENTOLA	FAN	VENTILADOR	VENTILATEUR	LÜFTER
11	EX411403320	CUSCINETTO POSTERIORE	REAR BEARING	COJINETE POSTERIOR	ROULEMENT ARRIERE	LAGER KUPPLUNGSGEGENSEITE (HINTEN)
13	*	TIRANTE CENTRALE	COINNETE POSTERIOR	TIRANT CENTRAL	COJINETE ANTERIOR	LAGER KUPPLUNGSGEGENSEITE (VORNE)
14	E10KA194A	COLLETTORE A 2 ANELLI	SLIP RING	TIRANTE DE LA TAPA	TIRANT CENTRAL	MITTELSTANGE
26	E10KA002A	PORTASPAZZOLE COMPLETO	COMPLETE BRUSH HOLDER	ANILLOS COLECTORES	COLLECTEUR A DEUX BAGUES	KOLLEKTOR
31	*	PRESA	SOCKET	PORTASCOBILLAS COMPLETO	PORTE-BALAIS COMPLET	BÜRSTENHALTER
32	*	BREAKER	BREAKER	TOMA	STECKDOSE	STECKDOSE
44	E10BT178A	PIASTRA FRONTALE	FRONT PANEL	BREAKER	FRONTPLATE	BREAKER
57A	E13EX005AS	REGOLATORE ELETTRONICO HVR10-E	ELECTRONIC REGULATOR HVR10-E	PLAQUE ANTERIOR	PLAQUE AVANT	FRONTPLATE
102	E10KA193A	STAFFA PORTASPAZZOLE	BRUSHES SUPPORT	REGULADOR ELECTRONICO HVR10-E	ELECTRONISCHER REGEL HVR10-E	ELECTRONISCHER REGEL HVR10-E
				BASE PORTA ESCOBILLAS	SUPPORT PORTE-BALAIS	STANDER BÜRSTENHALTER

* Specificare codice dell'alternatore e data di produzione - When requesting spare parts please indicate the alternator's code and date of production - En cada pedido de piezas de repuestos especificar el código y la fecha de producción de la máquina - Pour demander les pièces détachées, prière de mentionner le code et la date de production - Bei Ersatzteilbestellung bitte immer die Teilbenennung des Code und den Datum der Produktion des Wechselstromgenerators angeben




N°	COD.	RICAMBI	SPARE PARTS	LISTA DE REPUESTOS	PIECES DETACHEES	ERSATZTEILE
1	*	CARCASSA CON STATORE	FRAME WITH STATOR	CARCAZA CON ESTATOR	CARCASSE AVEC STATOR	GEHÄUSE MIT STATOR
2A	*	INDUTTORE ROTANTE B9	B9 ROTATING INDUCTOR	INDUCTEUR ROTANT B9	ROUE POLAIRE B9	DREHANKER B9
2B	*	INDUTTORE ROTANTE B14	B14 ROTATING INDUCTOR	INDUCTEUR ROTANT B14	ROUE POLAIRE B14	DREHANKER B14
3B	E10SE005A	SCUDO POSTERIORE B9	REAR SHIELD B9	FLASQUE ARRIERE B9	FLASQUE ARRIERE B9	HINTERER LAGERSCHILD B9
4A	E10SE001A	SCUDO POSTERIORE B9 ALTO	HIGH REAR SHIELD B9	TAPA POSTERIOR B9 ALTA	FLASQUE AVANT B9	VORDERER LAGERSCHILD B9
4B	E10S8001B	SCUDO ANTERIORE B3/B14	FRONT COVER B9	TAPA ANTERIOR B9	FLASQUE AVANT B9	VORDERER LAGERSCHILD B3/B14
6	E10B7000C	SCATOLA BASETTA	TERMINAL BOX	CAJA DE BORNES	CAJA DE BORNES	KLEMMENKASTEN
7	E10B7001C	COPRISCATOLA BASETTA	REAR COVER	TAPA CAJA DE BORNES	COUVERCLE BOITE A BORNE	DECKEL KLEMMENKASTEN
8A	E10KA007C	ROTEZIONE POSTERIORE BASSA	HIGH REAR COVER	PROTECCION POSTERIOR	COIFFE DE PROTECTION ARRIERE	HINTERER SCHUTZ
8B	E10KA008C	PROTEZIONE POSTERIORE ALTA	DRILLED REAR COVER	PROTECCION POSTERIOR ALTA	COIFFE DE PROTECTION ARRIERE PERCEE	HINTERE DURCHBOHRTE SCHUTZ
8C	*	PROTEZIONE POSTERIORE FORATA	REAR PLUG	BOUCHON POSTERIEUR	TAPON	HINTERER VERSCHLUSS
9	E10KA010A	TAPPO POSTERIORE	REAR PLUG	TAPON	BOUCHON POSTERIEUR	HINTERER VERSCHLUSS
10	E10VE008B	VENTOLA	FAN	VENTILADOR	VENTILATEUR	LÜFTER
11	EX411434325	CUSCINETTO POSTERIORE	REAR BEARING	COJINETE POSTERIOR	ROULEMENT ARRIERE	LAGER KUPPLUNGSGEGENSEITE (HINTEN)
12	EX411434325	CUSCINETTO ANTERIORE	FRONT BEARING	COJINETE ANTERIOR	ROULEMENT AVANT	LAGER KUPPLUNGSGEGENSEITE (VORNE)
13	*	TIRANTE CENTRALE	TIE ROD	TIRANTE CENTRAL	TIRANT CENTRAL	MITTELSTANGE
13A	*	BUSSOLA PER TIRANTE CENTRALE	BUSH FOR TIE ROD	DOUILLE POUR TIRANT CENTRAL	DOUILLE POUR TIRANT CENTRAL	BÜCHSE FÜR MITTELSTANGE
14	E10KA000A	COLLETTORE A 2 ANELLI	SLIP RING	ANILLOS COLECTORES	COLLECTEUR A DEUX BAGUES	KOLLEKTOR
15	E10KA015A	BUSSOLA ISOLANTE	ISOLATING BUSH	ANILLO AISLADOR	DOUILLE ISOLANTE	ISOLIEREND BÜCHSE
18A	E10KA012A	MORSETTIERA PRINCIPALE	TERMINAL BOARD	PLACA DE BORNES PRINCIPAL	BORNIER	KLEMMENBRETT
19	EX541805080	PONTE A DIODI MONOFASE	SINGLE PHASE BRIDGE	PUNTE RECTIFICADOR MONOFASICO	PONT REDRESSEUR MONOPHASE	EINPHASE-DIODENBRÜCKE
26	E10KA002A	PORTASPAZZOLE COMPLETO	BRUSH HOLDER	PORTASCOBILLAS COMPLETO	PORTE-BALAIS COMPLET	BÜRSTENHALTER
29	E10KA016B	PROTEZIONE ANTERIORE IP21	IP 21 COVER	PROTECCION ANTERIOR IP21	SCHUTZ IP 21	SCHUTZ FÜR ZUBEHÖR
30	*	PROTEZIONE ANTERIORE IP21	IP 21 COVER	PROTECCION ANTERIOR IP21	SCHUTZ IP 21	SCHUTZ FÜR ZUBEHÖR
37	E13GE001A	MOZZO GIUNTO	COUPLING HUB	BRIDA	MOYEU JOINT	KUPPLUNGSSNABE
38	*	DISCO SAE	SAE COUPLING DISC PLATE	DISCO SAE	DISQUE SAE	SCHIEBENKUPPLUNG SAE
39	E13KA006A	PROTEZIONE SCUDO MD35	MD35 FRONT COVER PROTECTION	PROTECCION SCUDO MD35	PROTECCION FLASQUE AVANT MD35	SCHUTZ FÜR ZUBEHÖR
50	*	RONDELLA TIRANTE CENTRALE	TIE ROD WASHER	ARANDELA TIRANTE CENTRAL	RONDELLE TIRANT CENTRAL	UNTERLEGSCHEIBE
51	*	DADO TIRANTE CENTRALE	TIE ROD NUT	TUERCA TIRANTE CENTRAL	TIJE TIRANT CENTRAL	MUTTER FÜR MITTELSTANGE
52A	E10KA087A	PIASTRA REGOLATORE	REGULATOR BASE	BASE REGULADOR	SUPPORT REGULATEUR	STANDER REGLER
57A	E13EX005AS	REGOLATORE HVR-10E	HVR-10E REGULATOR	REGULADOR HVR-10E	REGULATEUR HVR-10E	REGLER HVR-10E
57B	E18EX005AE	REGOLATORE HVR-11E	HVR-11E REGULATOR	REGULADOR HVR-11E	REGULATEUR HVR-11E	REGLER HVR-11E

* Specificare codice dell'alternatore e data di produzione - When requesting spare parts please indicate the alternator's code and date of production - En cada pedido de piezas de repuestos especificar el código y la fecha de producción de la máquina - Pour demander les pièces détachées, prière de mentionner le code et la date de production - Bei Ersatzteilbestellung bitte immer die Teilbenennung des Code und den Datum der Produktion des Wechselstromgenerators angeben

SPE-E1E


1/2



SPE10M
E1E10M
E1E10L
E1E11M
E1E13S
E1E13M




IT	Istruzioni per l'uso e la manutenzione Alternatori serie SPE-E1E
EN	Installation, operation and maintenance manual SPE-E1E Alternators series
ES	Instrucciones para el uso y mantenimiento Alternadores serie SPE-E1E
FR	Mode d'emploi et d'entretien Alternateurs série SPE-E1E
DE	Gebrauchs und wartungsanleitung Wechselstromgeneratoren serie SPE-E1E



N°	COD.	RICAMBI	SPARE PARTS	LISTA DE REPUESTOS	PIECES DETACHEES	ERSATZTEILE
1	*	CARC. CON STATORE	FRAME WITH STATOR	CARC. CON ESTATOR	CARCASSE AVEC STATOR	GEHÄUSE MIT STATOR
2A	*	INDUTT. ROTAN. B9	B9 ROTAT. INDUCT.	INDUCT. ROTAN. B9	ROUE POLAIRE B9	DREHANKER B9
2B	*	INDUTT. ROTAN. B14	B14 ROTAT. INDUCT.	INDUCT. ROTAN. B14	ROUE POLAIRE B14	DREHANKER B14
2C	*	INDUTT. ROTAN. MD35	MD35 ROTAT. INDUCT.	INDUCT. ROTAN. MD35	ROUE POLAIRE MD35	DREHANKER MD35
3	E11SE001A	SCUDO POSTERIORE B3/B9	REAR SHIELD B3/B9	TAPA POSTERIOR B3/B9	FLASQUE ARRIERE B3/B9	HINTERER LAGERSCHILD B3/B9
4A	*	SCUDO ANTERIORE B9	FRONT COVER B9	TAPA ANTERIOR B9	FLASQUE AVANT B9	VORDERER LAGERSCHILD B9
4B	E11S8001B	SCUDO ANTERIORE B3/B14	FRONT COVER B3/B14	TAPA ANTERIOR B3/B14	FLASQUE AVANT B3/B14	VORDERER LAGERSCHILD B3/B14
4C	*	SCUDO ANTERIORE SAE	SAE FRONT COVER	TAPA ANTERIOR SAE	FLASQUE AVANT SAE	VORDERER LAGERSCHILD SAE
6	E10B7000C	SCATOLA BASETTA	TERMINAL BOX	CAJA DE BORNES	BOITE A BORNES	KLEMMENKASTEN
7	E10B7001C	COPRISCATOLA BASETTA	TERMINAL BOX COVER	TAPA CAJA DE BORNES	COUVERCLE BOITE A BORNE	DECKEL KLEMMENKASTEN
8	E13KA000C	CUFFIA POSTERIORE	REAR COVER	PROTECCION POSTERIOR	COIFFE DE PROTECTION ARRIERE	HINTERER HAUBE
9	E13KA005A	TAPPO POSTERIORE	REAR PLUG	TAPON	BOUCHON POSTERIEUR	HINTERER VERSCHLUSS
10	E13VE000B	VENTOLA	FAN	VENTILADOR	VENTILATEUR	LÜFTER
11	EX411434325	CUSCINETTO POSTERIORE	REAR BEARING	COJINETE POSTERIOR	ROULEMENT ARRIERE	LAGER KUPPLUNGSGEGENSEITE (HINTEN)
12	EX411434335	CUSCINETTO ANTERIORE	FRONT BEARING	COJINETE ANTERIOR	ROULEMENT AVANT	LAGER KUPPLUNGSGEGENSEITE (VORNE)
13	*	TIRANTE CENTRALE	TIE ROD	TIRANTE DE LA TAPA	TIRANT CENTRAL	MITTELSTANGE
13A	*	BUSSOLA PER TIRANTE CENTRALE	BUSH THREADED	CILINDRO ROSCADO	DOUILLE POUR TIRANT CENTRAL	BÜCHSE FÜR MITTELSTANGE
14	E10KA000A	COLLETTORE A 2 ANELLI	SLIP RING	ANILLOS COLECTORES	COLLECTEUR A DEUX BAGUES	KOLLEKTOR
15	E10KA015A	BUSSOLA ISOLANTE	ISOLATING BUSH	ANILLO AISLADOR	DOUILLE ISOLANTE	ISOLIEREND BÜCHSE
18A	E10KA012A	MORSETTIERA PRINCIPALE	TERMINAL BOARD	PLACA DE BORNES PRINCIPAL	BORNIER	KLEMMENBRETT
19	EX541805080	PONTE A DIODI MONOFASE	SINGLE PHASE BRIDGE	PUNTE RECTIFICADOR MONOFASICO	PONT REDRESSEUR MONOPHASE	EINPHASE-DIODENBRÜCKE
26	E10KA002A	PORTASPAZZOLE COMPLETO	BRUSH HOLDER	PORTASCOBILLAS COMPLETO	PORTE-BALAIS COMPLET	BÜRSTENHALTER
29	E13KA010C	PROTEZIONE ANTERIORE IP21	IP 21 COVER	PROTECCION ANTERIOR IP21	SCHUTZ IP 21	SCHUTZ FÜR ZUBEHÖR
29	E11GE001A	MOZZO GIUNTO	COUPLING HUB	BRIDA	MOYEU JOINT	KUPPLUNGSSNABE
37	*	DISCO SAE	SAE COUPLING DISC PLATE	DISCO SAE	DISQUE SAE	SCHIEBENKUPPLUNG SAE
39	E11KA006A	PROTEZIONE SCUDO MD35	MD35 FRONT COVER PROTECTION	PROTECCION TAPA ANTERIOR MD35	PROTECCION FLASQUE AVANT MD35	SCHUTZ FÜR ZUBEHÖR
50	*	RONDELLA TIRANTE CENTRALE	TIE ROD WASHER	ARANDELA TIRANTE CENTRAL	RONDELLE TIRANT CENTRAL	UNTERLEGSCHEIBE
51	*	DADO TIRANTE CENTRALE	TIE ROD NUT	TUERCA TIRANTE CENTRAL	TIJE TIRANT CENTRAL	MUTTER FÜR MITTELSTANGE
52A	E10KA087A	PIASTRA REGOLATORE	REGULATOR BASE	BASE REGULADOR	SUPPORT REGULATEUR	STANDER REGLER
57A	E13EX005AS	REGOLATORE HVR-10E	HVR-10E REGULATOR	REGULADOR HVR-10E	REGULATEUR HVR-10E	REGLER HVR-10E
57B	E18EX005AE	REGOLATORE HVR-11E	HVR-11E REGULATOR	REGULADOR HVR-11E	REGULATEUR HVR-11E	REGLER HVR-11E

* Specificare codice dell'alternatore e data di produzione - When requesting spare parts please indicate the alternator's code and date of production - En cada pedido de piezas de repuestos especificar el código y la fecha de producción de la máquina - Pour demander les pièces détachées, prière de mentionner le code et la date de production - Bei Ersatzteilbestellung bitte immer die Teilbenennung des Code und den Datum der Produktion des Wechselstromgenerators angeben



N°	COD.	RICAMBI	SPARE PARTS	LISTA DE REPUESTOS	PIECES DETACHEES	ERSATZTEILE
1	*	CARC. CON STATORE	FRAME WITH STATOR	CARC. CON ESTATOR	CARCASSE AVEC STATOR	GEHÄUSE MIT STATOR
2A	*	INDUTT. ROTAN. B9	B9 ROTAT. INDUCT.	INDUCT. ROTAN. B9	ROUE POLAIRE B9	DREHANKER B9
2B	*	INDUTT. ROTAN. B14	B14 ROTAT. INDUCT.	INDUCT. ROTAN. B14	ROUE POLAIRE B14	DREHANKER B14
2C	*	INDUTT. ROTAN. MD35	MD35 ROTAT. INDUCT.	INDUCT. ROTAN. MD35	ROUE POLAIRE MD35	DREHANKER MD35
3	E13SE001A	SCUDO POSTERIORE B3/B9	REAR SHIELD B3/B9	TAPA POSTERIOR B3/B9	FLASQUE ARRIERE B3/B9	HINTERER LAGERSCHILD B3/B9
4A	*	SCUDO ANTERIORE B9	FRONT COVER B9	TAPA ANTERIOR B9	FLASQUE AVANT B9	VORDERER LAGERSCHILD B9
4B	E13S8001B	SCUDO ANTERIORE B3/B14	FRONT COVER B3/B14	TAPA ANTERIOR B3/B14	FLASQUE AVANT B3/B14	VORDERER LAGERSCHILD B3/B14
4C	*	SCUDO ANTERIORE SAE	SAE FRONT COVER	TAPA ANTERIOR SAE	FLASQUE AVANT SAE	VORDERER LAGERSCHILD SAE
6	E13B7000D	SCATOLA BASETTA	TERMINAL BOX	CAJA DE BORNES	BOITE A BORNES	KLEMMENKASTEN
7	E13B7001D	COPRISCATOLA BASETTA	TERMINAL BOX COVER	TAPA CAJA DE BORNES	COUVERCLE BOITE A BORNE	DECKEL KLEMMENKASTEN
8	E13KA000C	CUFFIA POSTERIORE	REAR COVER	PROTECCION POSTERIOR	COIFFE DE PROTECTION ARRIERE	HINTERER HAUBE
9	E13KA005A	TAPPO POSTERIORE	REAR PLUG	TAPON	BOUCHON POSTERIEUR	HINTERER VERSCHLUSS
10	E13VE000C	VENTOLA	FAN	VENTILADOR	VENTILATEUR	LÜFTER
11	EX411805325	CUSCINETTO POSTERIORE	REAR BEARING	COJINETE POSTERIOR	ROULEMENT ARRIERE	LAGER KUPPLUNGSGEGENSEITE (HINTEN)
12	EX411843430	CUSCINETTO ANTERIORE	FRONT BEARING	COJINETE ANTERIOR	ROULEMENT AVANT	LAGER KUPPLUNGSGEGENSEITE (VORNE)
13	*	TIRANTE CENTRALE	TIE ROD	TIRANTE DE LA TAPA	TIRANT CENTRAL	MITTELSTANGE
13A	*	BUSSOLA PER TIRANTE CENTRALE	BUSH THREADED	CILINDRO ROSCADO	DOUILLE POUR TIRANT CENTRAL	BÜCHSE FÜR MITTELSTANGE
14	E10KA000A	COLLETTORE A 2 ANELLI	SLIP RING	ANILLOS COLECTORES	COLLECTEUR A DEUX BAGUES	KOLLEKTOR
15	E13KA014A	BUSSOLA ISOLANTE	ISOLATING BUSH	ANILLO AISLADOR	DOUILLE ISOLANTE	ISOLIEREND BÜCHSE
17	EX541400320	VARISTORE	VARIATOR	VARISTOR	VARISTOR	VARIATOR
18A	E10KA012A	MORSETTIERA PRINCIPALE	TERMINAL BOARD	PLACA DE BORNES PRINCIPAL	BORNIER	KLEMMENBRETT
19	EX541805080	PONTE A DIODI MONOFASE	SINGLE PHASE BRIDGE	PUNTE RECTIFICADOR MONOFASICO	PONT REDRESSEUR MONOPHASE	EINPHASE-DIODENBRÜCKE
26	E13KA018A	PORTASPAZZOLE COMPLETO	BRUSH HOLDER	PORTASCOBILLAS COMPLETO	PORTE-BALAIS COMPLET	BÜRSTENHALTER
29	*	PROTEZIONE ANTERIORE IP21	IP 21 COVER	PROTECCION ANTERIOR IP21	SCHUTZ IP 21	SCHUTZ FÜR ZUBEHÖR
37	E13GE001A	MOZZO GIUNTO	COUPLING HUB	BRIDA	MOYEU JOINT	KUPPLUNGSSNABE
38	*	DISCO SAE	SAE COUPLING DISC PLATE	DISCO SAE	DISQUE SAE	SCHIEBENKUPPLUNG SAE
39	*	PROTEZIONE SCUDO	COUPLING PROTECTION	PROTECCION TAPA ANTERIOR	PROTECCION FLASQUE AVANT	SCHUTZ FÜR ZUBEHÖR
50	*	RONDELLA TIRANTE CENTRALE	TIE ROD WASHER	ARANDELA TIRANTE CENTRAL	RONDELLE TIRANT CENTRAL	UNTERLEGSCHEIBE
51	*	DADO TIRANTE CENTRALE	TIE ROD NUT	TUERCA TIRANTE CENTRAL	TIJE TIRANT CENTRAL	MUTTER FÜR MITTELSTANGE
52A	E13B7017A	PIASTRA REGOLATORE	REGULATOR BASE	BASE REGULADOR	SUPPORT REGULATEUR	STANDER REGLER
57A	E18EX005AE	REGOLATORE HVR-11E	HVR-11E REGULATOR	REGULADOR HVR-11E	REGULATEUR HVR-11E	REGLER HVR-11E

* Specificare codice dell'alternatore e data di produzione - When requesting spare parts please indicate the alternator's code and date of production - En cada pedido de piezas de repuestos especificar el código y la fecha de producción de la máquina - Pour demander les pièces détachées, prière de mentionner le code et la date de production - Bei Ersatzteilbestellung bitte immer die Teilbenennung des Code und den Datum der Produktion des Wechselstromgener

INSTRUCCIONES PARA EL USO Y MANTENIMIENTO

ALTERNADORES SERIE SPE-E1E

1. MEDIDAS DE SEGURIDAD

- Antes de utilizar el grupo electrógeno es indispensable leer el manual de "Uso y Mantenimiento" del grupo electrógeno y del alternador, siguiendo las siguientes recomendaciones.
- Un funcionamiento seguro y eficiente se puede obtener solo si las máquinas son utilizadas en modo correcto, siguiendo las indicaciones de los manuales de "Uso y Mantenimiento" y las normas relativas a la seguridad.
- Un choque eléctrico puede provocar graves daños, inclusive la muerte.
- Está prohibido quitar las tapas de las bornas y las protecciones del alternador mientras el mismo se encuentre en movimiento o antes de haber desactivado el sistema de arranque del grupo electrógeno.
- El mantenimiento del grupo deberá ser realizado exclusivamente por personal calificado o especializado.
- No trabajar con ropaje suelto en las cercanías del grupo electrógeno.

Las personas encargadas a la movilización deberán usar en todo momento guantes y zapatos de trabajo. Cada vez que el generador se deba atzar del suelo, las personas involucradas en dicha operación deberán usar cascos de protección.

El instalador final del grupo electrógeno es responsable de la predisposición de todas las medidas necesarias para obtener la seguridad con las normas locales vigentes de seguridad (además a tierra, protección contra contactos directos e indirectos, explosión, incendio, parada de emergencia, etc.).

Mensajes de seguridad

En este manual usaremos símbolos que tienen el siguiente significado.

¡IMPORTANTE! Se refiere a una operación riesgosa o peligrosa que puede provocar daños al producto.

¡PRECAUCIÓN! Se refiere a una operación riesgosa o peligrosa que puede provocar daños al producto y heridas a las personas.

¡ATENCIÓN! Se refiere a una operación riesgosa o peligrosa que puede provocar graves heridas o eventualmente la muerte.

¡PELIGRO! Se refiere a un riesgo inmediato que puede provocar graves heridas o la muerte.

2. DESCRIPCION DEL ALTERNADOR

Los alternadores de la serie SPE-E1E son monofásicos a dos polos, con escobillas y regulador electrónico. Los generadores están contruidos en conformidad con las normas: EN 60034-1, EN 55014-1, EN 55011, EN 61000-6-2, EN 61000-6-4 y a las directivas 2006/95/CE, 2004/108/CE.

Ventilación. Axial con aspiración del lado opuesto al acoplamiento.

Protecciones. De norma IP 21, a pedido IP 23.

Sentido de rotación. Son admisibles los dos sentidos de rotación.

Características eléctricas. Los aislantes son en clase H tanto en el rotor como en el estator.

Los bobinados son tropicalizados.

Potencias. Están referidas a las siguientes condiciones: temperatura ambiente inferior a 40°C, altitud inferior a 1000 m.s.n.m., servicio continuativo a cosp = 1.

Sobrecargas: Se acepta una sobrecarga del 10% por 1 hora cada 6 horas.

Características mecánicas:

Carcasa y tapas en aleación de aluminio de alta resistencia a las vibraciones.

Eje en acero de alta resistencia.

Rotor robusto, apto para resistir la velocidad de embalamiento del motor, posee además jaula de amortiguamiento que permite un buen funcionamiento de la máquina aun con cargas de alta distorsión.

Rodamientos lubricados de por vida.

Funcionamiento en ambientes particulares:

Si el alternador tiene que funcionar a una altitud superior a los 1000m s.n.m es necesario reducir la potencia de salida un 4% por cada 500 m de incremento.

Cuando la temperatura ambiente es superior a 40°C se debe reducir la potencia entregada por el alternador del 4% por cada 5°C de incremento.

PUESTA EN MARCHA

Las siguientes operaciones de control y puesta en marcha deberán ser realizadas solo por personal calificado.

El alternador deberá ser instalado en un local con posibilidad de intercambio de aire atmosférico para evitar que la temperatura ambiente supere los valores previstos por las normas.

Es necesario prestar atención de manera que las aberturas previstas para la aspiración y descarga del aire en el alternador no se encuentren nunca obstruidas.

Es importante además que el posición del alternador evite la aspiración de su propia descarga de aire caliente o de aquella del motor primario.

Antes de la puesta en marcha es necesario controlar ocular manualmente que todos los bornes de las diferentes placas se encuentren bien ajustados, y que no exista ninguna oposición a la rotación del rotor.

Cuando el alternador haya permanecido por largo tiempo inutilizado, antes de la puesta en marcha es necesario controlar la resistencia de aislamiento de masa de todos los bobinados, teniendo siempre presente que se debe probar cada bobinado singularmente aislado de los otros.

Dicho control se deberá realizar con un instrumento denominado Megger y a una tensión de medida de 500V c.c.

Normalmente se considera suficiente un valor de resistencia con respecto a masa ≥ 1 M Ω Si el valor medido es inferior, será necesario restablecer el aislamiento secando el bobinado por medio de un horno a una temperatura de 60-80°C (o eventualmente haciendo circular un valor de corriente eléctrica obtenida por una fuente auxiliar).

Es necesario además, que todas las partes metálicas del alternador y la masa del grupo completo estén conectadas al circuito de tierra en conformidad con las normas vigentes.

Errores u olvidos en la conexión de tierra pueden provocar consecuencias mortales.

El montaje debe ser realizado por personal calificado después de la lectura de este manual.

Para la forma constructiva B3/B14 (E1E)

Dicha forma constructiva necesita de una junta elástica entre motor primario y alternador.

Esta junta no deberá producir fuerzas axiales ni radiales durante el funcionamiento, deberá montarse rigidamente sobre la parte caliente del eje del alternador.

Se aconseja seguir las siguientes operaciones:

1) Aplicar sobre el alternador la semi-junta y la campana de alineamiento como se muestra en la figura 1a.

En el montaje de la semi-junta tener presente que el rotor, una vez terminado el acoplamiento, tiene que tener al posibilidad de dilatarse axialmente hacia el lado del cojinete opuesto al acoplamiento;

para que esto sea posible es necesario que, a montaje terminado, la parte saliente del eje se encuentre en una posición como indicada en la figura y tabla respectiva 1b.

Fig. 1a

Fig. 1b

Modelo L (mm)

E1E10 2

E1E11 2

E1E13 4

2) Aplicar en la parte rotativa del diesel la respectiva semi-junta como se indica en la figura 1c.

3) Montar las cuñas elásticas de la junta.

4) Acoplar el alternador al motor primario fijando con los tornillos respectivos la campana de acoplamiento. (Ver figura 1d).

Fig. 1c

Fig. 1d

Protección del funcionamiento contra el bajo número de vueltas

La protección del funcionamiento a bajo número de vueltas se ajusta en fábrica cuando la frecuencia disminuye por debajo de 45Hz aproximadamente. Operando sobre el trimmer Hz en sentido horario se disminuye el valor de frecuencia de inicio de protección (solo HVR-11E).

Si el regulador debe trabajar a 60Hz (con los terminales 6 y 7 del regulador HVR-11E puentados, la frecuencia de inicio de protección será de 56Hz aproximadamente.

Protección de sobrecarga

La protección de sobrecarga está proyectada para proteger el rotor del alternador contra cargas muy eleva-

das, o con bajos valores inductivos de factor de potencia. La protección limita la tensión continua aplicada al rotor, dicho valor viene ajustado en fábrica, y el mismo se puede aumentar (permitiendo mayor sobrecarga) girando el trimmer OL en sentido horario para el regulador HVR-11E, y sentido anti-horario para el regulador HVR-10E.

6. ESQUEMAS ELECTRICOS

Fig. 1a

Fig. 1b

Fig. 1c

Fig. 1d

5) Fijar con antivibrantes adecuados el conjunto motor-alternador a la base, con particular precaución de

INSTRUCCIONES PARA EL USO Y MANTENIMIENTO

ALTERNADORES SERIE SPE-E1E

evitar tensiones que tiendan a deformar el natural alineamiento de los dos máquinas.

6) Observar que el cojinete del lado opuesto al acoplamiento del alternador tiene previsto un espacio de dilatación (mínimo 2 mm) y se encuentra cargado con el resorte de precarga.

Para la forma constructiva B3/B9

Esta forma constructiva prevee el acoplamiento directo entre motor y alternador. Se aconseja seguir las siguientes operaciones:

1) Fijar la tapa <-> al motor primario como indicado en la figura 2a.

2) Aplicar el tirante (13) para fijar axialmente el rotor, enroscando a fondo sobre la parte saliente del eje motor como representado en la figura 2b.

Fig. 2a

Fig. 2b

3) Fijar el alternador a su tapa con sus 4 tornillos respectivos como indicado en la figura 2c.

4) Fijar axialmente el rotor aplicando la arandela (50) y la tuerca (51) con una llave dinamométrica (cupla de apriete 35 Nm para los tirantes M8, 55 Nm para los tirantes M10 y 100 Nm para los tirantes M14), ver figura 2d.

Fig. 2c

Fig. 2d

Antes de aplicar la tuerca, observar que la parte roscada del tirante entre en el rotor permitiendo una segura operación de apriete. Antes del montaje, asegurarse que los acoplamientos cómicos (motor y alternador) se encuentren sin problemas y perfectamente limpios.

Para la forma constructiva B2 (E1E11-E1E13)

También esta forma constructiva prevee el acoplamiento directo entre motor y alternador. Se aconseja seguir las siguientes operaciones:

1) Controlar la correcta posición del rotor con el auxilio de la tabla indicada en la fig. 3a.

Fig. 3a

Fig. 3b

2) Quitar eventuales sistemas de bloqueo del rotor que se encuentren en el lado opuesto al acoplamiento.

3) Asegurar el alternador al motor primario como indicado en la fig. 3b.

4) Centrar y fijar con los tornillos respectivos el estator del alternador a la campana del motor.

5) Centrar y fijar con los tornillos respectivos la junta a discos del rotor al volante del motor, utilizar para dicha operación las aberturas de ventilación como se indica en la fig. 3d.

Fig. 3c

Fig. 3d

CONTROLES FINALES

Al finalizar todos los acoplamientos descritos precedentemente, es necesario controlar la correcta posición axial; se deberá verificar que:

1) Entre el final del cojinete L.O.A (lado opuesto acoplamiento) y el tope axial, exista una distancia de dilatación de:

2 mm para los alternadores del tipo SPE-E1E10

3 mm para los alternadores del tipo E1E11-E1E13

2) que las escobillas se encuentren centradas sobre los anillos del colector.

4. USO

Las operaciones de conexión de los cables de potencia deben ser realizadas por personal calificado, con la máquina completamente detenida y desconectada de la carga.

Tensión y frecuencia de salida: Estos alternadores están predispuetos para entregar exclusivamente la tensión y la frecuencia indicada en la tarjeta de datos.

Fig. 3a

Fig. 3b

Fig. 3c

Fig. 3d

Fig. 3e

Fig. 3f

Fig. 3g

Fig. 3h

Fig. 3i

Fig. 3j

Fig. 3k

Fig. 3l

Fig. 3m

Fig. 3n

Fig. 3o

Fig. 3p

Fig. 3q

Fig. 3r

Fig. 3s

Fig. 3t

Fig. 3u

Fig. 3v

Fig. 3w

Fig. 3x

Fig. 3y

Fig. 3z

Fig. 3aa

Fig. 3ab

Fig. 3ac

Fig. 3ad

Fig. 3ae

Fig. 3af

Fig. 3ag

Fig. 3ah

Fig. 3ai

Fig. 3aj

Fig. 3ak

Fig. 3al

Fig. 3am

Fig. 3an

Fig. 3ao

Fig. 3ap

Fig. 3aq

Fig. 3ar

Fig. 3as

Fig. 3at

Fig. 3au

Fig. 3av

Fig. 3aw

Fig. 3ax

Fig. 3ay

Fig. 3az

Fig. 3ba

Fig. 3bb

Fig. 3bc

Fig. 3bd

Fig. 3be

Fig. 3bf

Fig. 3bg

Fig. 3bh

Fig. 3bi

Fig. 3bj

Fig. 3bk

Fig. 3bl

Fig. 3bm

Fig. 3bn

Fig. 3bo

Fig. 3bp

Fig. 3bq

Fig. 3br

Fig. 3bs

Fig. 3bt

Fig. 3bu

Fig. 3bv

Fig. 3bw

Fig. 3bx

Fig. 3by

Fig. 3bz

Fig. 3ca

Fig. 3cb

Fig. 3cc

Fig. 3cd

Fig. 3ce

Fig. 3cf

Fig. 3cg

Fig. 3ch

Fig. 3ci

Fig. 3cj

Fig. 3ck

Fig. 3cl

Fig. 3cm

Fig. 3cn

Fig. 3co

Fig. 3cp

Fig. 3cq

Fig. 3cr

Fig. 3cs

Fig. 3ct

Fig. 3cu

Fig. 3cv

Fig. 3cw

Fig. 3cx

Fig. 3cy

Fig. 3cz

Fig. 3da

Fig. 3db

Fig. 3dc

Fig. 3dd

Fig. 3de

Fig. 3df

Fig. 3dg

Fig. 3dh

Fig. 3di

Fig. 3dj

Fig. 3dk

Fig. 3dl

Fig. 3dm

Fig. 3dn

Fig. 3do

Fig. 3dp

Fig. 3dq

Fig. 3dr

Fig. 3ds

Fig. 3dt

Fig. 3du

Fig. 3dv

Fig. 3dw

Fig. 3dx

Fig. 3dy

Fig. 3dz

Fig. 3ea

Fig. 3eb

Fig. 3ec

Fig. 3ed

Fig. 3ee

Fig. 3ef

Fig. 3eg

Fig. 3eh

Fig. 3ei

Fig. 3ej

Fig. 3ek

Fig. 3el

Fig. 3em

Fig. 3en

Fig. 3eo

Fig. 3ep

Fig. 3eq

Fig. 3er

Fig. 3es

Fig. 3et

Fig. 3eu

Fig. 3ev

Fig. 3ew

Fig. 3ex

Fig. 3ey

Fig. 3ez

Fig. 3fa

Fig. 3fb

Fig. 3fc

Fig. 3fd

Fig. 3fe

Fig. 3ff

Fig. 3fg

Fig. 3fh

MODE D'EMPLOI ET D'ENTRETIEN ALTERNATEURS SÉRIE SPE-E1E			F
<p>Roulements</p> <p>Les roulements de l'alternateur SPE-E1E sont autolubrifiants, donc l'entretien n'est pas nécessaire pendant une période de plus de 5000 heures. Quand il faut exécuter une révision générale du groupe électrogène, on vous conseille de laver le roulement la réserve de graisse, en utilisant: AGIP GR MW3 - SHELL ALVANIA 3 - MOBIL OIL MOBILUX GREASE 3 ou un autre gras équivalent.</p>			
Type de roulement			
Alternateur	Côté d'accouplement	Opposé d'accouplement	
SPE10	-	6004-2Z-C3	
E1E10	6305-2Z-C3	6204-2Z-C3	
E1E11	6207-2Z-C3	6205-2Z-C3	
E1E13	6208-2Z-C3	6305-2Z-C3	

- Collecteurs aux anneaux, porte-balais et balais**
- Le group collecteurs aux anneaux – porte-balais – balais est dimensionné et étudié pour garantir un service sûr et prolongé. Donc, pendant l'utilisation de l'alternateur, ne sont pas demandé des opérations particulières de maintenance ce système pour au moins 2000 heures de service dans les alternateurs à deux pôles et 4000 heures dans ceux à quatre pôles. Dans le cas où se vérifie une désactivation de l'alternateur et, donc, une irrégularité dans le débit de la courant électrique, il est nécessaire d'effectuer les opérations suivantes:
- 1) Contrôler que l'ensemble collecteur-balais soit bien nettoyé et bien positionné.
 - 2) Contrôler la position des balais; ils doivent appuyer dedans la surface des anneaux pour toute leur largeur.
 - 3) Contrôler l'état des balais et éventuellement les remplacer si détériorés.

DEFAUT	CAUSE DE DEFAUT	OPERATIONS A EFFECTUER
Alternateur ne s'exécute pas	1) Tension résiduelle insuffisante 2) Interruption d'une connexion 3) Défaut du régulateur 4) Vitesse insuffisante 5) Défaut dans le bobinage 6) Mauvais contact avec les balais	1) Exciter le rotor avec l'utilisation de la batterie 2) Rétablir la connexion 3) Remplacer le régulateur 4) Modifier le calibre du régulateur de vitesse 5) Contrôler la résistance et remplacer la pièce détériorée 6) Nettoyer et contrôler le collecteur aux anneaux
Tension à vide basse	1) Vitesse réduite 2) Mauvais contact des balais 3) Défaut du bobinage 4) Défaut du régulateur	1) Reporter le moteur principal à la vitesse 2) Contrôler, nettoyer ou remplacer les balais 3) Contrôler la résistance et remplacer la pièce détériorée 4) Remplacer le régulateur
Tension correcte à vide mais basse en charge	1) Vitesse réduite en charge 2) Défaut du régulateur 3) Défaut des bobinages du rotor 4) Charge trop élevée	1) Modifier le calibre du régulateur de tours 2) Remplacer le régulateur 3) Contrôler la résistance du bobinage du rotor et s'il est défectueux le remplacer 4) Réduire la charge
Tension correcte à vide mais élevée en charge	1) Présence des condensateurs en charge 2) Défaut du régulateur	1) Réduire la vitesse de rotation 2) Remplacer le régulateur
Tension instable	1) Masse rotative trop petite 2) Vitesse irrégulière 3) Mauvais contact sur le collecteur	1) Augmenter le volant du moteur principal 2) Contrôler et réparer le régulateur de tours 3) Nettoyer et contrôler le collecteur aux anneaux et les balais
Fonctionnement bruyant	1) Mauvais accouplement 2) Court-circuit sur les bobinages ou sur la charge 3) Roulement défectueux	1) Contrôler et modifier l'accouplement 2) Contrôler les bobinages et les charges 3) Remplacer le roulement

GEBRAUCHS UND WARTUNGSANLEITUNG GENERATOREN SERIE SPE-E1E

- 1. SICHERHEITSMASSNAHMEN**
- Vor der Inbetriebnahme des Stromerzeugers ist es unerlässlich, die Bedienungs- und Wartungsanleitung des Stromerzeugers und des Generators durchzulesen und die folgenden Empfehlungen zu berücksichtigen.**
- ➔ **Ein sicherer und effizienter Betrieb ist nur dann gewährleistet, wenn die Maschinen gemäß den Bestimmungen der entsprechenden Handbücher, Bedienungs- und Wartungsanleitung sowie der einschlägigen Sicherheitsvorschriften und Normen korrekt verwendet wird.**
 - ➔ **Lebensgefahr durch Stromschlag! Arbeiten an elektrischen Anlagen oder Betriebsmitteln nur in abgeschaltetem, spannungslosen Zustand durchführen.**
 - ➔ **Das Entfernen der Verschlusskappe des Klemmgehäuses sowie der Schutzgitter des Generators ist verboten, solange dieser in Bewegung ist und der Antrieb des Generators nicht sicher gegen selbstständigen Lauf gesichert ist.**
 - ➔ **Arbeiten an Elektrischen Anlagen und Betriebsmitteln dürfen nur von dafür ausgebildetem Fachpersonal und entsprechend den geltenden nationalen Bestimmungen durchgeführt werden (in Deutschland u. a. VDE – Vorschriften).**
 - ➔ **Der Aufenthalt im Bereich des Stromerzeugers ist nur mit entsprechender Sicherheitskleidung erlaubt. Die einschlägigen Sicherheitsvorschriften der Berufsgenossenschaften sind unbedingt einzuhalten.**

Personen, welche mit der Beförderung der Anlage vertraut sind, müssen immer Arbeitsschuhe und Sicherheitsschuhe tragen. Sollte der Generator oder das gesamte Aggregat vom Boden angehoben werden, besteht Schutzgefahr.

Der Installateur des Stromaggregats trägt die Verantwortung dafür, dass alle erforderlichen Maßnahmen getroffen wurden, damit die Gesamtanlage den geltenden örtlichen Sicherheitsvorschriften entspricht. (Erdung, Schutz gegen indirektes Berühren, Explosions- und Brandverhütungsvorrichtungen, Notabschaltung, usw.)

- Sicherheitshinweise.** Im vorliegenden Handbuch werden Symbole mit den folgenden Bedeutungen verwendet:
- WICHTIG!** Bezieht sich auf eine riskante oder gefährliche Operation, die das Produkt beschädigen.
 - ACHTUNG!** Bezieht sich auf eine riskante oder gefährliche Operation, die zu schweren Verletzungen oder eventuell zum Tod führen kann.
 - ACHTUNG!** Bezieht sich auf eine riskante oder gefährliche Operation, die zu schweren Verletzungen oder eventuell zum Tod führen kann. Personen Verletzungen zufügen kann.
 - GEFAHR!** Bezieht sich auf ein unmittelbares Risiko, das zu schweren Verletzungen oder sogar zum Tod führen könnte.

- 2. BESCHREIBUNG DES WECHSELSTROMGENERATORS**
- Bei der Reihe **SPE-E1E** handelt es sich um Einphasen-Wechselstromgeneratoren mit zwei Polen, mit elektronischen Regler. Die Konstruktion entspricht den Normen **EN 60034-1**, **EN 55014-1**, **EN 55011**, **EN 60000-6-2**, **EN 61000-6-4** und nach den Richtlinien **2006/95/CE**, **2004/108/CE** gebaut.
- Belüftung.** Axiallüfter mit Ansaugen der Luft von der der Koppelung entgegengesetzten Seite.
- Schutz.** Standard IP 21. Auf Anfrage IP 23.
- Drehrichtung.** Es sind beide Drehrichtungen zulässig.
- Elektrische Daten.** Die Isolierung besteht sowohl für Stator als auch für Rotor aus Material der Klasse H. Die Wicklungen sind tropengeeignet.
- Leistung.** Unter folgenden Bedingungen. Umgebungstemperatur bis 40°C, Höhe maximal 1000 m ü.M., Dauerbetrieb bei cosφ=1.
- Überlast:** Allgemein ist eine Überlast von 10% über 1 Stunde alle 6 Stunden zugelassen.
- Mechanische eigenschaften.** Gehäuse und Abdeckungen sind aus vibrationsbeständiger Aluminiumlegierung hergestellt. Die Welle ist aus hochwiderstandsfähigem Stahl. Der Rotor ist besonders robust, um der Schleuderdrehzahl der Zugmotoren standzuhalten und ist mit einem Dämpfkäfig ausgestattet, der einen einwandfreien Betrieb auch bei verzerrenden Einphasenladungen erlaubt. Die Lager sind lebenslanglich geschmiert.

- INBETRIEBNAHME.** Folgende Operationen zur Kontrolle und Inbetriebnahme dürfen nur von qualifiziertem Fachpersonal ausgeführt werden.
- ➔ Der Generator ist in einem Raum zu installieren, der die Möglichkeit eines Luftaustauschs mit der Atmosphäre bietet, um zu verhindern, dass die Umgebungstemperatur die von den Normen vorgesehenen Werte übersteigt.
 - ➔ Darauf achten, dass die zum Ansaugen vorgesehenen Öffnungen und der Luftabzug zu keinem Zeitpunkt verstopft sind und dass die für das Aufstellen des Generators verwendete Technik ein direktes Ansaugen der vom selben Generator und/oder Hauptmotor abgegebenen heißen Luft verhindert.
 - ➔ Vor der Inbetriebnahme ist es notwendig, mittels Sicht- und manueller Kontrolle aller Klemmen der verschiedenen Klemmenbretter deren einwandfreien Sitz und das behinderungsfreie Rotieren des Motors sicherzustellen. Sollte der Generator über längere Zeit nicht in Betrieb sein, ist vor der erneuten Inbetriebnahme der Isolierwiderstand gegen die Masse der Wicklungen zu kontrollieren, wobei darauf zu achten ist, dass jedes einzelne zu kontrollierende Teil von den anderen isoliert sein muss. Diese Kontrolle ist mit einem 500 V. c.c. Gerät durchzuführen, das Megger genannt wird.
 - ➔ Normalerweise werden diejenigen Wicklungen als ausreichend isoliert betrachtet, die einen Widerstandswert gegen die Masse von $\geq 1 \text{ M}\Omega$ besitzen. Sollte der gemessene Wert geringer sein, ist eine Wiederherstellung des Widerstandes durch Trocknen der Wicklung vorzunehmen, z.B. durch Verwendung eines Ofens bei 60-80°C (oder indem man in diesem einen geeigneten Stromwert von einer Hilfsstromquelle fließen lässt). Es ist notwendig, zu prüfen, dass die metallischen Teile des Generators und die Masse des gesamten Aggregats an den Erdungskreislauf angeschlossen sind und dass letzterer den gesetzlich vorgeschriebenen Bestimmungen entspricht.

- Fehler oder Nachlässigkeiten bei der Erdung können tödliche Folgen haben.**
- 3. MONTAGEANLEITUNG**
- Die Montage ist von qualifiziertem Fachpersonal nach Lesen des Handbuchs durchzuführen.**
- Für die Bauart B3/B14 (E1E)**
- Die Bauart B3/B14 erfordert die Verwendung eines elastischen Verbindungsstücks zwischen Hauptmotor und Generator. Das elastische Verbindungsstück entwickelt während des Betriebs axiale oder radiale Kräfte und wird steif an den Vorsprung der Welle des Generators montiert. Es empfiehlt sich beim Zusammenbau in folgenden Phasen vorzugehen:
- 1) Das Halbverbindungsstück und die Ausrichtglocke am Generator wie in **Abb. 1a** anbringen.
- Beim Positionieren des Halbverbindungsstücks am Generator beachten, dass der Rotor bei kompletten Kuppeln die Möglichkeit beibehalten muss, sich axial in Richtung des Lagers der Kuppelung der gegenüberliegenden Seite ausdehnen zu können; um dies zu ermöglichen, ist es notwendig, dass nach Beendigung der Montage der Vorsprung der Welle hinsichtlich der Verarbeitung der Abdeckung wie in der Abbildung und in der entsprechenden Tabelle 1b positioniert wird.

- Fig. 1a** **Fig. 1b**
- Modell L (mm)**
- | | |
|-------|---|
| E1E10 | 2 |
| E1E11 | 2 |
| E1E13 | 4 |
- Fig. 1c** **Fig. 1d**
- 2) Am rotierenden Teil des Dieselmotors das entsprechende Halbverbindungsstück wie in **Abb. 1c** anbringen.
 - 3) Die elastischen Dübel des Verbindungsstücks anbringen.
 - 4) Den Generator an den Hauptmotor kuppeln, indem man mit den entsprechenden Schrauben die Kuppelungsglocke befestigt (siehe **Abb. 1d**).
- Fig. 1c** **Fig. 1d**
- 5) Mit geeigneten Vibrationschutz vorrichtungen die Gesamtheit aus Motor und Generator an der Basis




GEBRAUCHS UND WARTUNGSANLEITUNG GENERATOREN SERIE SPE-E1E

- befestigen und darauf achten, dass keine Spannungen entstehen, welche tendenziell die natürliche Ausrichtung der beiden Maschinen deformieren.
- 6) Darauf achten, dass das Lager der gegenüberliegenden Kuppelungsseite den vorgesehenen Ausdehnungsraum (Minimum 2 mm) besitzt und durch die Vorspannfeder vorgespannt ist.
- Für die Bauform B3/B9**
- Diese Bauform sieht eine direkte Kuppelung zwischen Hauptmotor und Generator vor. Es empfiehlt sich beim Zusammenbau wie folgt vorzugehen:
- 1) Abdeckung (CE) an den Hauptmotor wie in **Abb. 2a** befestigen.
 - 2) Die Zugstange (13) zur axialen Befestigung des Rotors anbringen, indem man diese vollständig an den Vorsprung der Welle des Motors anschraubt, siehe **Abb. 2b**.
- Fig. 2a** **Fig. 2b**
- 3) Den Generator an seine Abdeckung mit den 4 vorgesehenen Mutterschrauben wie in **Abb. 2c** befestigen.
 - 4) Axial den Rotor blockieren, indem man die Unterlegscheibe (50) anbringt und die selbstblockierende Mutter (51) mit einem dynamischen Schlüssel (Befestigungsdrehmoment 35 Nm für Zugstangen M8, 55 Nm für Zugstangen M10 und 100 Nm für Zugstangen M14) befestigt (siehe **Abb. 2d**).
- Fig. 2c** **Fig. 2d**

- Vor dem Anbringen der Mutter darauf achten, dass der Gewindeteil der Zugstange in den Rotor eingeführt ist, um ein sicheres Blockieren zu ermöglichen. Vor der Montage sicherstellen, dass die konischen Kuppelungssitze (am Generator und Motor) gleichmäßig und gut sauber sind.**
- Für die Bauform B2 (E1E11-E1E13)**
- Auch diese Form sieht eine direkte Kuppelung zwischen Motor und Generator vor. Es empfiehlt sich beim Zusammenbau wie folgt vorzugehen:
- 1) Die korrekte Positionierung des Rotors mit Hilfe der in **Abb. 3a** aufgeführten Tabelle kontrollieren.
- Fig. 3a** **Fig. 3b**
- 2) Eventuelle Blockiervorrichtungen des Rotors an der gegenüberliegenden Kuppelungsseite entfernen.
 - 3) Den Generator an den Hauptmotor wie in **Abb. 3b** anschauen.
 - 4) Den Stator zentrieren und an den Flansch des Hauptmotors mit den entsprechenden Schrauben wie in **Abb. 3c** befestigen.
 - 5) Mit den entsprechenden Schrauben das Verbindungsstück des Rotors zentrieren und am Schwungrad des Hauptmotors befestigen, indem den Zugang über die Luftabflussöffnungen benutzt, siehe **Abb. 3d**.
- Fig. 3c** **Fig. 3d**

- 4. ANSCHLUSS:**
- Die Anschlussoperationen der Kraftstromkabel sind von Fachpersonal bei tatsächlich stehender und elektrisch von der Ladung getrennter Maschine durchzuführen.**
- Spannung und betriebsfrequenz:**
- Diese Generatoren sind voreingestellt, um ausschließlich die auf dem Datenschild angegebene Spannung und Frequenz zu entwickeln.
- | | kVA | | Widerstandswicklungen | | Erregungsdaten | | | | |
|----------|-------|-------|-----------------------|---------------|----------------|------|-----|-----|-----|
| | 50 Hz | 60 Hz | Regelspannung | Hilfswicklung | Rotor | Vdc | Adc | Vdc | Adc |
| SPE10M F | 3.5 | 4.2 | 1.4 | 3.1 | 8.5 | 13 | 1.4 | 39 | 4.6 |
| SPE10M G | 4.5 | 5.4 | 1.2 | 2.8 | 8.8 | 13.5 | 1.5 | 42 | 4.7 |
| E1E10M H | 6 | 7.2 | 0.8 | 2.4 | 9.8 | 17 | 1.6 | 48 | 4.8 |
| E1E10M I | 7 | 8.4 | 0.6 | 2.6 | 11 | 17 | 1.4 | 52 | 4.3 |
| E1E10L L | 8 | 9.75 | 0.45 | 2.5 | 12.1 | 23 | 1.8 | 57 | 4.6 |
| E1E11M A | 8 | 9.75 | 0.6 | 2.1 | 11.5 | 16 | 1.4 | 51 | 4.4 |
| E1E11M B | 10 | 12 | 0.4 | 2.1 | 12.2 | 17 | 1.4 | 52 | 4.4 |
| E1E13S C | 13 | 15.6 | 0.31 | 1.21 | 10.6 | 22 | 2 | 68 | 5.9 |
| E1E13M D | 15 | 18 | 0.22 | 0.95 | 12.7 | 24 | 1.8 | 70 | 5.4 |
| E1E13M E | 18 | 21.5 | 0.18 | 0.81 | 14 | 29 | 2.1 | 75 | 5.4 |
- 5. SPANNUNGSREGLER**
- Um Schäden den Personen und den Apparaten zu verhindern, ist es unerlässlich, dass die eventuellen Ausbesserungen des Spannungsreglers nur von qualifiziertem Fachpersonal durchgeführt werden.**
- Der Spannungsregler wird bei der Prüfung entsprechend geeicht. Die verkettete Ausgangsspannung des Generators auf den Nennwert beträgt. Die Spannungsfeineinstellung erfolgt nun über den Trimmers VG des Reglers. Zu beachten ist, dass die Spannung durch drehen des Trimmers im Uhrzeigersinn steigt. Es ist möglich, die Spannung mit einem Fempotentiometer zu regeln. Hierzu muss ein Potentiometer mit 220kΩ zwischen den Klemmen 6 und 8 des Reglers HVR-11E.
- Die Stabilitätskontrolle**
- Die Stabilitätskontrolle greift in das dynamische Spannungsverhalten des Systems ein und verhindert die Entstehung von Schwingungen des Spannungswertes. Der Regler wird in der Fabrik geeicht, so dass man ein geeignetes Ansprechen für den Großteil der Anwendungen erreichen kann. Für besondere Anwendungen kann das Ansprechen des Reglers verändert werden, wenn man auf den Trimmers ST einwirkt; die Ansprechzeit des Reglers steigt, wenn er im Uhrzeigersinn gedreht wird (HVR-11E).
- Unterdrehzahlenschutz**
- Der Schutz vor Unterdrehzahl wird auf 45Hz werkseitig voreingestellt. Der Schutzmechanismus verringert die Ausgangsspannung des Generators, wenn 45Hz unterschritten werden. Wenn man auf den Trimmers HZ im Uhrzeigersinn einwirkt, kann man den HVR-11E Frequenzwert entsprechend verringern. Wenn der Regler für den Betrieb mit 60Hz (Klemmen 6 und 7 des Reglers HVR-11E) eingestellt ist, liegt die Eingriffsfrequenz des Schutzes bei 56Hz.
- Der Überlastschutz**
- Der Überlastschutz schützt das Induktionssystem des Generators vor Überlastung, oder vor zu hoher induktiver Last. Der Schutzmechanismus beschränkt die Erregerspannung, welche auf den Rotor einwirkt auf den weitestgehend eingestellten. Dieser Wert kann erhöht werden, wenn der Trimmers OL den Regler HVR11-E gegen den Uhrzeigersinn und für den Regler HVR-10E Uhrzeigersinn gedreht wird.

GEBRAUCHS UND WARTUNGSANLEITUNG GENERATOREN SERIE SPE-E1E



LINZ ELECTRIC

SPE-E1E

2/2

SPE10M
E1E10M
E1E10L
E1E11M
E1E13S
E1E13M

CE

- IT** Istruzioni per l'uso e la manutenzione
Alternatori serie SPE-E1E
- EN** Installation, operation and maintenance manual
SPE-E1E Alternators series
- ES** Instrucciones para el uso y mantenimiento
Alternadores serie SPE-E1E
- FR** Mode d'emploi et d'entretien
Alternateurs série SPE-E1E
- DE** Gebrauchs und wartungsanleitung
Wechselstromgeneratoren serie SPE-E1E

GEBRAUCHS UND WARTUNGSANLEITUNG GENERATOREN SERIE SPE-E1E

- 7. DIE GENERELLE NOTE**
- Betrieb in besonderen umgebungen:**
- Sollte man den Generator in einem schalllichten Aggregat verwenden, ist darauf zu achten, dass dessen angesaugte Luft stets die am Eingang angesaugte Frischluft ist; dies erhält man dadurch, dass man diesen in der Nähe von Lüftöffnungen aufstellt, die nach außen gehen. Außerdem ist darauf zu achten, dass die vom Generator benötigte Luftmenge wie folgt ist:
- 3 m³/min. bei den Typen **SPE10**
 - 4 m³/min. bei den Typen **E1E10**
 - 5 m³/min. bei den Typen **E1E11**
 - 10 m³/min. bei den Typen **E1E13**
- Lager:**
- Die Lager der Drehstromgeneratoren sind selbstschmierend und benötigen deshalb keinerlei Wartung für eine Betriebsdauer von über 5000 Stunden. Wenn eine Generalüberholung des Stromaggregats vorzunehmen ist, wird empfohlen, die Lager mit einem geeigneten Lösungsmittel zu reinigen; außerdem sollte die Fettschicht entfernt und ausgetauscht werden. Es können verwendet werden: AGIP, SHELL oder andere gleichwertige Fette.
- | Typ des lagers | | |
|----------------|---------------|-------------------|
| Generatoren | Antriebsseite | Nicht angetrieben |
| SPE10 | - | 6004-2Z-C3 |
| E1E10 | 6305-2Z-C3 | 6204-2Z-C3 |
| E1E11 | 6207-2Z-C3 | 6205-2Z-C3 |
| E1E13 | 6208-2Z-C3 | 6305-2Z-C3 |
- Kollektoringe, Bürstenträger und Bürsten**
- Die Baugruppe Kollektor-Bürstenträger-Bürsten ist derart dimensioniert und ausgelegt, dass ein sicherer und dauerhafter Betrieb gewährleistet wird.
- Daher sind während des Gebrauchs des Wechselstromgenerators für mindestens 2000 Betriebsstunden bei zweipoligen und 4000 Betriebsstunden bei vierpoligen Generatoren keine besonderen Wartungsmaßnahmen erforderlich. Sollte jedoch ein unregelmäßiger Betrieb des Wechselstromgenerators mit plötzlicher Entregung und unregelmäßiger Stromabgabe festgestellt werden, sind die folgenden, einfachen Maßnahmen durchzuführen:
- 1) Das System Kollektor-Bürsten auf Schmutz untersuchen und ihre korrekte mechanische Ausrichtung prüfen.
 - 2) Prüfen, ob die Bürsten richtig positioniert sind und in ihrer ganzen Breite an der Ringoberfläche anliegen.
 - 3) Den Zustand der Bürsten prüfen und gegebenenfalls ersetzen, wenn Verschleiß vorliegt.

STÖRUNG	URSACHE	MAßNAHMEN
Wechselstromgenerator wird nicht erregt.	1) Ungenügende Restspannung 2) Unterbrechung einer Verbindung 3) Regler defekt 4) Geschwindigkeit unzureichend 5) Defekt in den Wicklungen 6) Schlechter Bürstenkontakt	1) Rotor mit Hilfe einer Batterie erregen 2) Verbindung wiederherstellen 3) Regler austauschen 4) Drehzahlregler einstellen 5) Widerstände prüfen und defekte Teile ersetzen 6) Kollektoringe reinigen und kontrollieren
Niedrige Leerlaufspannung	1) Reduzierte Geschwindigkeit 2) Schlechter Bürstenkontakt 3) Wicklung defekt 4) Reglern defekt	1) Kondensatorkapazität senken 2) Ersten Motor wieder auf Geschwindigkeit bringen 3) Widerstand prüfen und defekte Teile ersetzen 4) Reglern ersetzen
Leerlaufspannung korrekt, aber Lastspannung zu niedrig	1) Reduzierte Geschwindigkeit bei Lastzuschaltung 2) Regler defekt 3) Rotorwicklung defekt 4) Last zu hoch	1) Drehzahlregler einstellen 2) Regler ersetzen 3) Widerstand der Rotorwicklung prüfen und, falls defekt, den Rotor ersetzen 4) Last reduzieren.
Leerlaufspannung korrekt, aber Lastspannung zu hoch	1) Kondensatoren auf Last 2) Regler defekt	1) Drehgeschwindigkeit senken 2) Regler ersetzen
Spannung instabil	1) Rotierende Masse zu klein 2) Unregelmäßige Geschwindigkeit 3) Schlechter Kontakt am Kollektor	1) Schwungrad des ersten Motors vergrößern. 2) Drehzahlregler prüfen und reparieren 3) Kollektoringe und Bürsten reinigen und kontrollieren
Geräuschbildung bei Betrieb	1) Schlechte Koppelung 2) Kurzschluss in Wicklungen oder Last 3) Defektes Lager	1) Koppelung kontrollieren und ändern 2) Wicklungen und Lasten kontrollieren 3) Lager ersetzen

IT

Dichiarazione C E di conformità

Linz Electric S.r.l.

dichiara sotto la propria responsabilità che gli alternatori sincroni monofase della serie SPE-E1E da essa prodotti sono conformi ai requisiti essenziali di sicurezza applicabili dalle seguenti direttive:

- 2006/95/CE (Direttiva Bassa Tensione)
- 2004/108/CE (Compatibilità Elettromagnetica)

Tali alternatori sono costruiti in osservanza delle norme EN 60034-1 (Norme sulle macchine elettriche rotanti), EN 60204-1, EN61000-6-2, EN61000-6-4, EN 55014-1, EN 55011.

Arcole, 04 luglio 2011

Linz Electric S.r.l.
Amministratore unico
Giulio Biondi

EN

C E Declaration of Conformity

Linz Electric S.r.l.

declares under its responsibility that synchronous single-phase alternators of SPE-E1E series of its production are in conformity with essential safety requirements according to the following directives:

- 2006/95/CE (Low Voltage Directive)
- 2004/108/CE (Electromagnetic Compatibility)

These alternators are manufactured according to EN 60034-1 standards (standard for Electric rotating machines), EN 60204-1, EN61000-6-2, EN61000-6-4, EN 55014-1, EN 55011.

Arcole, 4th July 2011

Linz Electric S.r.l.
Chairman
Giulio Biondi

ES

Declaración de conformidad C E

Linz Electric S.r.l.

declara bajo su propia responsabilidad que los alternadores síncronos monofásicos de la serie SPE-E1E que ésta produce son conformes a los requisitos fundamentales previstos por las siguientes directivas:

- 2006/95/CE (Directiva baja tensión)
- 2004/108/CE (Compatibilidad electromagnética)

Dichos alternadores están contruidos observando las normas EN 60034-1 (Máquinas eléctricas rotativas), EN 60204-1, EN61000-6-2, EN61000-6-4, EN 55014-1, EN 55011.

Arcole, 04 julio 2011

Linz Electric S.r.l.
Administrador único
Giulio Biondi

FR

Déclaration de conformité C E

Linz Electric S.r.l.

déclare que sous sa responsabilité que les alternateurs synchrones monophasés de la série SPE-E1E par elle même produits sont conformes aux conditions essentielles de sécurité requises par les directives suivantes:

- 2006/95/CE (Directive Basse Tension)
- 2004/108/CE (Compatibilité Electromagnétique)

Les alternateurs sont fabriqués en observant les normes EN 60034-1 (Normes pour les machines électriques tournantes), EN 60204-1, EN61000-6-2, EN61000-6-4, EN 55014-1, EN 55011.

Arcole, 04 juillet 2011

Linz Electric S.r.l.
Administrateur
Giulio Biondi

DE

C E - Konformitätserklärung

- Linz Electric S.r.l.
- mit erklärt auf eigene Verantwortung, dass die von ihr produzierten Synchrondrehstromgeneratoren der Baureihe SPE-E1E mit den wesentlichen Voraussetzungen an die Sicherheit in Übereinstimmung sind, die die folgenden Richtlinien vorsehen:
- 2006/95/CE (Niederspannungsrichtlinie)
 - 2004/108/CE (Elektromagnetische Kompatibilität)

Die Konformität mit diesen Richtlinien wird dadurch nachgewiesen, dass bei den bezeichneten Produkten die Normen EN 60034-1 (drehende elektrische Maschinen), EN 60204-1, EN61000-6-2, EN61000-6-4, EN 55014-1, EN 55011.

Arcole, 04 Juli 2011

Linz Electric S.r.l.
Alleingeschäftsführer
Giulio Biondi

LINZ ELECTRIC

LINZ ELECTRIC s.r.l.

Viale del lavoro, 30 - 37040 Arcole (VR) ITALY

Tel. +39 045 7639201 - Fax +39 045 7639202

www.linzelectric.com - info@linzelectric.com

QUALITY SYSTEM CERTIFICATION
ISO 9001
ISO 14001
OHSAS 18001